



1	Bearings housing Lantern support flange	Podpora łożyskowa	1
2	Pump housing	Obudowa pompy	1
3	Stator	Stator	1
4	Pump delivery	Przyłącze tłoczne	1
5	Trasmission shaft with joints	Kompletny wałek przegubowy	1
5.2	Rubber sleeve	Gumawa maszeta	2
5.16	Small holding clamp	Mała opaska	2
5.17	Large holding clamp	Duża opaska	2
5.19	Screw : trasmission shaft	Śruby	12
5.20	Washer : trasmission shaft	Podkładki	12
11	Rotor	Rotor	1
12	Drive shaft	Wałek napędowy	1
15	Grub screw : drive shaft	Śruba dociskowa	1
19	Stator retaining	Śruby Statora	4
20	Washer : stator retaining	Szpilki	4
21	Blind nut : stator retaining	Nakrętki (pełne)	4
22	O-Ring : stator	O-ring statora	2
24	Motor coupling flange	Kolnierz montażowy napęd	1
25	Screw : motor unit flange	Śruba	6
26	Glande plate	Docisk uszczelnienia	1
27	Glande plate stud bolt	Szpilki	2
28	Nut : glande plate	Nakrętki	2
29	Close nipple : pump housing	Korek	1
30	Gland-packing	Uszczelnienie pakułowe	1
35	Cover : pump housing	Pokrywa	1
36	Gasket : pump housing cover	Uszczelka	1
37	Stud bolt : pump housing cover	Szpilki	4 ÷ 6
38	Blind nut : pump housing cover	Nakrętki (pełne)	4 ÷ 6
39	Seal ring : bearings cover	uszczelniacz	1
40	Seal ring : bearings housing	uszczelniacz	1
41	Seeger ring : drive shaft	uszczelniacz	1 ÷ 2
42	Bearing	Łożysko	2
43	Bearings spacer	Podkładka dystansowa	1
44	Gland housing	Korpus uszczelnienia	1
45	O-Ring : gland housing	O-ring	1
46	Tongue	Klin	1
47	Bearings cover	Pokrywa łożyska	1
48	Screw : bearings cover	Śruba	6
49	Screw / stud bolt : bearings housing	Śruba	4
50	Washer : bearings housing / pump housing	Podkładka dystansowa	4
51	Blind nut : bearings housing / pump housing	Nakrętka (pełna)	4

* rysunek i lista części jest poglądowa. W celu weryfikacji listy części prosimy o kontakt z inżynierem sprzedaży na infolini +48 32 441 67 41